

INSTALLATIE- / OPZETINSTRUCTIE

- U heeft een e-mail van ons ontvangen met daarin (naast de factuur) een link naar de installatie-instructievideo. U dient deze video te gebruiken als leidraad voor het installeren / opzetten van uw SunnyTent. Deze papieren handleiding dient slechts ter ondersteuning en aanvulling.
- Voor het opzetten van de SunnyTent dient u met twee personen te zijn en een rolmaat en een degelijke hamer te gebruiken.
- Lees de meegeleverde Veiligheidsrichtlijnen en Gebruiksaanwijzing goed en volg deze op.



SunnyTent BV
Dr. Rauppstraat 24
5571 CG Bergeijk
The Netherlands



Stap 1: Controleer of uw doos de volgende inhoud heeft:

1 tentdoek	3 draaiharigen	3 metalen stormharigen
2 ankers (met scharnieren)	1 scheerlijn met spannerijte	3 plastic borgharigen
7 stokkensets	1 kleine metalen oogharigen	1 kunststoffen dopje

Stap 2: Bepalen plaats opzetten SunnyTent

Als eerste dient u te bepalen waar u de SunnyTent wilt plaatsen. Houd daarbij rekening met het volgende:

- a. Kies een plaats zonder oneffenheden, die helemaal waterpas is. Indien u dit nalaat komt de tent uiteindelijk niet mooi strak te staan of kan die mogelijk niet gesloten worden.
- b. Zorg dat u rondom de tent (aan de buitenzijde) minimaal 40 cm. loopruimte houdt.
- c. Bepaal de plaats waar u de tent wilt openen. De 2 ankers vormen de zijpunten van de tent. Aan die zijden kan de tent juist niet geopend worden. Het openen van de tent kan juist precies aan de andere zijden.
- d. Als u meerdere mogelijkheden heeft, kies dan die mogelijkheid die ervoor zorgt dat de tent-opening aan een windarme zijde van de tent komt te zitten.
- e. De meegeleverde scheerlijn heeft een lengte die exact gelijk is aan de afstand die u tussen de twee ankers moet aanhouden.

Let op: Hierbij gaat het om de afstand tussen de dwarsplaten (waar het scharnier op zit bevestigd) van de twee ankers.

Let op: de plaats van de ankers dient heel nauwkeurig bepaald te worden. Als de ankers namelijk niet nauwkeurig worden geplaatst, komt de tent niet goed te staan.

Controleer daarom de afstand aan de hand van een **rolmaat**. Bij een tent maat S dient de afstand 2,50 m. te zijn, bij maat M 4,42 m. en bij maat L 5,40 m.

U dient 2 plastic borgharingen tijdelijk te gebruiken om de locatie van de ankers exact te bepalen. Daartoe prikt u één van de twee borgharingen op de plaats waar u het eerste anker gepland heeft. Daaromheen spant u de scheerlijn, door een lusje te maken middels het aantrekken van de scheerlijnspringer, helemaal zodat de scheerlijn op maximale lengte komt. Vervolgens is het uiteinde van de scheerlijn dan automatisch de plaats van het tweede anker. Prik ook daar tijdelijk een borgharing in de grond.

Het is ook mogelijk dat u de SunnyTent over bijvoorbeeld een zwembad wilt plaatsen, terwijl dit zwembad er al staat. Ook dan gebruikt u de scheerlijn om de locatie van de ankers te bepalen. Houd met twee personen deze scheerlijn boven het zwembad en ga bij de uiteinden van de scheerlijn denkbeeldig recht naar beneden. U kunt dan de borgharingen in de grond steken ter markering van de plaatsen waar daarna de ankers worden geplaatst.

- f. Op de plaats van de twee borgharingen slaat u, met een hamer, de twee ankers in de grond. Daarbij dient het draaiende blok aan de buitenzijde van de tent te komen. Kijk af en toe of het anker nog steeds haaks op de scheerlijn die op de grond ligt, de grond in gaat. Draai indien nodig het anker hiertoe wat bij.

Als het draaiende blok van het anker de grond nadert, dan dient u dit blok om te draaien, zodanig dat de pinnetjes naar boven worden gehouden. Zo voorkomt u dat u deze pinnetjes in de grond slaat. Daarna gaat u verder met hameren. Sla de ankers niet te diep in de grond, zorg dat er enige ruimte overblijft zodat het blok met de pinnetjes kan draaien.

Het resultaat: de twee ankers staan op de juiste plaats.

Stap 3: Tentstokken in tentdoek voeren

- a. Leg nu het tentdoek op de grond en vouw het uit zoals getoond in de instructievideo (zie www.sunnytent.com). In die video ziet u ook hoe u de eerste baan met folie omslaat, zodanig dat het SunnyTent-logo tevoorschijn komt. Daardoor ligt de eerste blauwe tunnel van het tentdoek klaar om de tentstokken erin te schuiven.
- b. Nu gaat u de tentstokken in de blauwe tunnels van de tent schuiven. Er zijn 7 stokkensets. Bij elke tunnel (ook 7 in totaal) begint u met het plaatsen van het dopje op het begin van de stokkenset. Daarna schuift u, met 2 personen, de stokkenset in de tunnel. De ene persoon blijft bij het begin van de tunnel en duwt de stokkenset steeds verder de tunnel in. De andere persoon beweegt met inschuivende stokkenset mee en houdt hierbij de tunnel steeds strak, zodat de stokkenset er goed in kan schuiven. **Let op:** er mag nooit aan de stokkenset getrokken worden; alleen maar duwen!
- In elke tunnel zit halverwege een opening. In de eerste en laatste tunnel van de tent zitten er drie. Schuif de stokkenset voorzichtig door deze openingen, zodanig dat de stokkenset weer in het volgende deel van de tunnel geschoven kan worden.
- Let op:** Trek hierbij nooit de stokkenset terug; als u dat wel doet komen de verschillende stokdelen los van elkaar. Indien een stokkenset per abuis te ver is doorgeschoven, dient deze teruggeduwd te worden aan het eindpunt.
- c. Zorg ervoor dat de stokkenset aan beide zijden van de tunnel even ver uitsteekt.
- d. Ten slotte haalt u het dopje van de stokkenset af, zodat u deze kunt gebruiken bij de volgende tunnel.

- e. Als de stokkenset in de tunnel zit, slaat u de volgende baan met folie om, zodanig dat deze exact op de vorige baan ligt. Daardoor ligt de volgende tunnel klaar om een stokkenset erin te schuiven.
- f. U begint weer met het plaatsen van het dopje op het begin van de stokkenset. Daarna schuift u, met 2 personen, de stokkenset in de tunnel. Telkens als een stokkenset in een tunnel zit, slaat u de volgende baan folie om, waarna u de volgende tunnel van een stokkenset voorziet. Als de 7 stokkensets in de tunnels zitten en de tentbanen netjes op elkaar liggen, is het geheel klaar om op de ankers te plaatsen.

Stap 4: Tent op ankers plaatsen

- a. Pak hiertoe het geheel aan één kant op en leg dit aan de binnenzijde van een van de ankers. **Let op:** niet aan de tentstokken trekken, maar altijd het geheel dragen.
- b. Dit doet u ook bij het andere anker. Dit kost meer kracht.
- c. Zorg ervoor dat de tent op deze manier, op de grond, een perfecte halve cirkel vormt.
- d. Nu gaat u de uiteinden van de stokkensets op de pinnen van het anker bevestigen. Hiertoe gaat de ene persoon aan de binnenzijde van de tent staan en pakt de stokkensets in de juiste volgorde achter het anker vandaan.
- e. De andere persoon staat aan de buitenzijde van de tent en draait het blok met pinnen zodanig dat de ene niet bewegende pin van het anker ongeveer naar boven wijst. Daarna plaatst deze persoon de onderste stokkenset op de eerste pin. **Let op:** niet trekken aan de stokkenset; het geeft niet als de stokkenset niet helemaal tot het einde over de pin schuift. Daarna plaats u, in de juiste volgorde, de andere 6 stokken op de bijbehorende pinnen.
- f. Bij het andere anker doet u exact hetzelfde. De persoon aan de binnenzijde pakt ook nu de stokkensets achter het anker vandaan en geeft ze in de goede volgorde aan de andere persoon. Deze laatste plaatst alle stokkensets op de juiste pinnen. Ook nú kan het voorkomen dat sommige stokkensets niet helemaal over de pinnen heen schuiven. Dit is geen probleem. **Let op:** trék in ieder geval nóóit aan de tentstokken, want dan trekt u de stokdelen van elkaar los. Als u te veel ruimte overhoudt, kunt u altijd de tent in zijn geheel wat meer naar de ankers toe schuiven. Het is ook geen probleem als één of twee stokkensets helemaal niet over de pinnetjes zitten, en dus als het ware zweven. Bij het omhoog trekken van de tent, wat later aan bod komt, komt dit goed.

Stap 5: Tent omhoog trekken

- a. De tent ligt nog steeds op de grond. De bovenste tunnel, met stokkenset, heeft 3 openingen. Bind de scheerlijn nu om de stokkenset in de middelste opening. Maak hiertoe eerst een lusje aan dát einde van de scheerlijn waar het scheerlijnsplankje juist níet zit en haal vervolgens de scheerlijn helemaal door dit lusje (achter de tentstok door).
- b. U kunt nu de tent voorzichtig met de scheerlijn omhoog trekken. In een van de vorige stappen gaven we aan dat het geen probleem was als de stokkensets niet helemaal over de pinnen van het anker geschoven waren. Dat kan nu namelijk worden 'hersteld': Tijdens het omhoogtrekken van de tent door de ene persoon, kan de andere persoon de stokkensets namelijk over deze pinnen geleiden, zodat ze uiteindelijk allemaal in zijn geheel over de pinnen geschoven zijn. Zelfs als er één of twee stokkensets in zijn geheel niet over de pinnen geschoven waren, kan dat zo tijdens het omhoog trekken van de tent worden hersteld. **Let op:** ook nu niet aan de stokken trekken, slechts sturen.

Stap 6: Tent vastzetten

- a. Nu gaat u de tent vastzetten. Hiervoor dienen de 3 metalen stormharingen en de 3 draaiharingen met kunststoffen handvat.
- b. Haal de beschermkapjes aan de onderzijde van de stormharingen af en bewaar deze in de SunnyTent-does. De beschermkapjes van de draaiharingen hergebruikt u door ze op het pinnetje van de stormharing te plaatsen. Daarmee beschermt u later de tentstokken tegen beschadigingen.
- c. De stormharingen gebruikt u aan dié kant van de tent, die u het minst vaak opent. Timmer de stormharingen schuin in de grond. Zorg er hierbij voor dat het pinnetje van de haring om de tentstok heen komt te zitten.
Er zijn drie openingen in de onderste tunnels waar u de stormharingen dient te plaatsen. Sla de stormharingen er helemaal in, zodat de tentstok strak op de grond ligt, waardoor de wind niet onder de tent kan schieten.
- d. De drie draaiharingen gebruikt u juist aan dié zijde van de tent die regelmatig open en dicht gaat. Ze komen bij de drie open plaatsen van de buitenste tenttunnel.
Duw de tent met lichte kracht naar beneden; zoveel mogelijk in de richting die de tent zelf wil gaan. *Als hierbij blijkt dat de tent niet goed aansluit op de grond, waardoor de tent te klein lijkt, dan dient u de ankers wat dieper in de grond te slaan. Eventueel haalt u wat zand of gras weg onder de draaiende blokken van de ankers, zodat het scharnier goed kan blijven draaien. Uw tent mag nooit extreem strak staan. Dan slijten de naden van de stoktunnels namelijk relatief snel.*
De draaiharing moet aan de buitenzijde van de tent, tegen de tentstok aan, worden geplaatst. Markeer nu deze plaats door bijvoorbeeld even met de draaiharing in de grond te prikken. Duw daarna de tent(stok) wat naar voren (om plaats te maken voor het indraaien van de draaiharing) en zet deze tijdelijk vast met een van de metalen oogharingen.
- e. Draai, op de eerder gemarkeerde plaats, de draaiharing vervolgens recht in de grond. Draai de haring in de grond totdat er nog een ruimte van ca. 2 cm. overblijft tussen het kunststoffen handvat en de grond terwijl het handvat haaks op de tentstok gericht staat.
Verwijder de metalen oogharing en trek de tentstok onder de draaiharing.
Daarna kunt u de andere twee draaiharingen in de grond draaien. Ze dienen bij de twee andere open plaatsen van de buitenste tenttunnel te worden geplaatst.
Het kan voorkomen dat een draaiharing niet goed passend bij de grond uitkomt. Haal de draaiharing dan uit de grond en draai hem er met een kwartslag gedraaid opnieuw in.
- f. U kunt de draaiharingen extra borgen door er een borgharing tegenaan te zetten, zoals getoond in de instructievideo. Zodoende voorkomt u dat de draaiharing linksom kan draaien (waardoor de draaiharing ongewenst licht omhoog komt). Zeker als u de SunnyTent lang onbeheerd achterlaat en / of harde wind verwacht, dient u dit te doen.
- g. Met de zes haringen staat uw tent stevig vast. Om de tent te openen draait u de draaiharingen een kwartslag linksom en trekt u de tentstok eronder uit. U opent de tent door de scheerlijn rustig te laten vieren.
Uw SunnyTent kan helemaal dicht, helemaal open of deels open worden gezet. Door de scheerlijn bijvoorbeeld aan de middelste draaiharing vast te maken, blijft de tent deels open staan. **Let op:** de wind kan uw SunnyTent flink beschadigen. Lees daarom de gebruiksaanwijzing nauwkeurig.