

CENTURY TOP CONNECTOR **NL**

Stap 1: Haak de voorzijde van de top connector aan de buitenrand van de top rail en centreer in het midden van de verticale dop.



Haak nooit eerst de achterkant van de top connector over de top rail. De voorste tabs van de top connector zal breken.



Stap 2: Druk op de achterkant om de top connector over de top rail te klikken.

CENTURY TOP CONNECTOR **EN**

STEP 1: Hook the front of the top connector to the outside edge of the top rail and align with the center of the vertical cap.



Do not hook the back of the top connector first and try to snap over the top rail. The front tabs of the top connector will break.



STEP 2: Press down on the back edge of the top connector to snap down over the top rail.

CENTURY TOP CONNECTOR **DU**

Schritt 1: Haken Sie die Vorderseite des Beckenrand-Konnektors am Außenrand der Beckenrandschienen ein und zentrieren Sie ihn auf den Mittelpunkt der vertikalen Leiste.



Haken Sie auf keinen Fall zuerst die Rückseite des Konnektors an der Beckenrandschiene ein. Dadurch kann die vordere Klemme des Konnektors brechen.



Schritt 2: Drücken Sie nun auf die Rückseite des Konnektors, um ihn auf die Schienen zu klicken.

CENTURY TOP CONNECTOR **FR**

Étape 1: accrochez la face avant du couvercle au bord extérieure de la margelle et centrez au milieu du bouchon vertical.



Ne jamais accrocher premièrement le côté arrière du couvercle au bord de la margelle. Les crochets devants se casseront.



Étape 2: poussez sur le côté arrière du couvercle afin de le fixer à la margelle.